nativa

Activación de Comunicación **Move 2500**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración GPRS

Paso a paso
1. Apagar el POS, retira la batería, insertar la tarjeta SIM en la ranura indicada, coloca la batería junto con su tapa y enciender el equipo.
2. Presionar F2 (Δ) para ingresar al MENÚ DE COMERCIO, seleccionar CONF. 3G/GPRS, ingresar la clave de comercio 1668 y presionar el botón verde (O).
3. En el campo DIRECCIÓN APN, introducir el código según la operadora: Operadora: **Digitel** internet.digitel.ve, **Movistar** internet.movistar.ve, **Movilnet** int.movilnet.com.ve
4. Avanzar presionando Continuar en los campos USUARIO GPRS y CLAVE GPRS. Al visualizar el mensaje de "¿GUARDAR CAMBIOS?", presionar Continuar.
5. Confirmar la conexión "3G/GPRS" en la esquina superior izquierda de la pantalla, presiona F3 (∇) y seleccionar la opción PRUEBA COMUNICACIÓN.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Buscar redes Wi-Fi

Paso a paso
1. Encender el POS, presionar F2 (Δ) para ingresar a MENÚ DE COMERCIO, seleccionar Wi-Fi, ingresar la clave de comercio 1668 y presionar el botón verde (O).
2. Seleccionar Buscar redes y elige la red Wi-Fi correspondiente a tu comercio.
3. En Tipo de seguridad, seleccionar WPA e ingresar la clave de red (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales).
4. En Configuración Manual, selecciona la opción 1 DHCP (o el protocolo asignado por tu proveedor de internet).
5. Confirmar el icono de conexión Wi-Fi en la esquina superior izquierda, presionar F3 (∇) y selecciona la opción PRUEBA COMUNICACIÓN.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Activación Wifi en dispositivo

Acción	Paso a paso
Seleccionar Red	1. Encender el POS, presiona F2 (Δ) para ingresar a MENÚ DE COMERCIO, seleccionar Wi-Fi, ingresar la clave de comercio 1668 y confirmar con el botón verde (O).
	2. Seleccionar la opción Wi-Fi para buscar redes guardadas; el terminal buscará la disponibilidad y se conectará automáticamente a la red registrada con anterioridad.
	3. Presiona F3 (∇) y ejecuta la opción PRUEBA COMUNICACIÓN
Config. Manual	1. Encender el POS, presionar F2 (Δ) para ingresar al MENÚ DE COMERCIO, seleccionar Wi-Fi, ingresar la clave de comercio 1668 y presionar el botón verde (O).
	2. Seleccionar Configuración manual e ingresar el nombre de la red en el campo SSID.
	3. En Tipo de seguridad, eligir la opción WPA e ingresar la clave en el campo WPA (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales).
	4. En Configuración Manual, seleccionar la opción 1 DHCP (o el protocolo correspondiente a tu proveedor de internet).
	5. Verificar el icono de conexión Wi-Fi en la esquina superior izquierda de la pantalla, presionar F3 (∇) y ejecutar la opción PRUEBA COMUNICACIÓN.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Ethernet LAN

Paso a paso
1. Conectar el punto de venta a la red Ethernet con el cable LAN (cable de internet), en el puerto identificado con las siglas ETH. Nota: Para efectos técnicos Ethernet es el tipo de comunicación y LAN es el cable que usted va a conectar.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8