nativa

Activación de Comunicación **Verifone V200c**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración LAN

Paso a paso para la activación de comunicación del dispositivo con SimCard adquirido por el cliente o servicio de internet (WiFi y Ethernet) propio del comercio	
Nodo Ethernet	1. Conectar el punto de venta a la red Ethernet con el cable LAN (cable de internet), en el puerto identificado con las siglas ETH. Nota: Para efectos técnicos Ethernet es el tipo de comunicación y LAN es el cable que usted va a conectar

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8