nativa

Activación de Comunicación **Pax A50**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración GPRS

Paso a paso
1. Apagar el punto de venta y ubicar la bandeja de la tarjeta Micro Sim
2. Insertar la herramienta original del POS (la llave) en el orificio de la bandeja de la Micro Simcard, insertar la llave hasta que que la bandeja se deslice hacia afuera.
3. Retirar la bandeja del POS y colocar en el interior como indica la imagen grabada la tarjeta Micro Simcard de la operadora telefónica de su preferencia.
4. Introducir la bandeja hacia dentro de la ranura del dispositivo y encender el POS.
5. Visualizar Menú principal del POS
6. Desplegar el centro de notificaciones en la parte superior de la pantalla del POS
7. Seleccionar el icono de datos con la descripción de “Data”, conectándose automáticamente
8. Verificar que el punto se encuentre conectado a la RED “GPRS”, en la esquina superior izquierda del POS

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Buscar Redes

Paso a paso
1. Encender el POS y visualizar el menú principal.
2. Desplegar el centro de notificaciones en la parte superior de la pantalla del POS.
3. Seleccionar la opción del icono “Wi-Fi” se mostrarán las redes disponibles.
4. Seleccionar su red “Wi-Fi” y coloque su clave de la red WiFi a conectar. (considerando las mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y/o caracteres especiales)
5. El punto de venta se conectará a la red “Wi-Fi”
6. Verificar que el punto se encuentre conectado a la RED “Wi-Fi”, en la esquina superior izquierda del POS.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8