nativa

Activación de Comunicación **Pax A920**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración GPRS

Paso a paso
1. Apagar el punto de venta y retirar la batería
2. Introducir la tarjeta Sim Card de la operadora telefónica de su preferencia en la ranura como indican las marcas grabadas.
3. Insertar la batería y su tapa, encender el POS.
4. Visualizar Menú principal del POS
5. Desplegar el centro de notificaciones en la parte superior de la pantalla del POS.
6. Seleccionar el icono de datos con la descripción de “Data”, conectándose automáticamente
7. Verificar que el punto se encuentre conectado a la RED “GPRS”, en la esquina superior izquierda del POS.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Buscar Redes

Paso a paso
1. Encender el POS y visualizar el menú principal.
2. Desplegar el centro de notificaciones en la parte superior de la pantalla del POS.
3. Seleccionar la opción del icono “Wi-Fi” se mostrarán las redes disponibles.
4. Seleccionar su red “Wi-Fi” y coloque su clave de la red WiFi a conectar. (considerando las mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y/o caracteres especiales)
5. El punto de venta se conectará a la red “Wi-Fi”
6. Verificar que el punto se encuentre conectado a la RED “Wi-Fi”, en la esquina superior izquierda del POS.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8