nativa

Activación de Comunicación **Verifone V200T**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración GPRS

Paso a paso para la activación de comunicación del dispositivo con SimCard adquirido por el cliente o servicio de internet (WiFi y Ethernet) propio del comercio	
Nodo GPRS	1. Apagar el POS, retira la batería, inserta la tarjeta SIM en la ranura, reubica la batería con su tapa y enciende el equipo.
	2. En el menú principal, presionar la combinación (<) + 6, ingresar a la opción 2 Interfaces COM, introduce la clave 668322 y presiona (O).
	3. Seleccionar la opción 1 Perfil GPRS opción 4 APN e ingresar el código según la operadora: operadora: **Digitel** internet.digitel.ve, **Movistar** internet.movistar.ve, **Movilnet** int.movilnet.com.ve
	4. Presionar (X), confirma el guardado con (O) y regresar al menú principal presionando (X).
	5. Confirmar la conexión "GPRS" en la esquina superior izquierda de la pantalla y verificar en: Opción 7 Prueba Opción 1 Prueba de Comunicaciones (debe mostrar Prueba de comunicación exitosa).
Nodo Wi-Fi	1. Encender el POS, presiona la combinación (<) + 6, ingresar a la opción 2 Interfaces COM, introduce la clave 668322 y presiona (O).
	2. Seleccionar la opción 4 Nodo WiFi y completar los campos (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales): Nombre de la red, contraseña de la red, presiona (O) para continuar.
	3. Presionar (X), confirma el guardado con (O) y regresar al menú principal presionando (X).
	4. Confirmar el icono de Wi-Fi en la esquina superior izquierda y verificar la conexión en: Opción 7 Prueba Opción 1 Prueba de Comunicaciones (debe mostrar Prueba de comunicación exitosa).

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración LAN

Paso a paso para la activación de comunicación del dispositivo con SimCard adquirido por el cliente o servicio de internet (WiFi y Ethernet) propio del comercio	
Modo Ethernet	1. Conectar el punto de venta a la red Ethernet con el cable LAN (cable de internet), en el puerto identificado con las siglas ETH. Nota: Para efectos técnicos Ethernet es el tipo de comunicación y LAN es el cable que usted va a conectar

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8