nativa

Activación de Comunicación **Verifone V400C-Plus**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración WiFi / LAN

Paso a paso para la activación de comunicación del dispositivo con SimCard adquirido por el cliente o servicio de internet (WiFi y Ethernet) propio del comercio	
Nodo Wi-Fi	1. Encender el POS, presiona la combinación (<) + 6, ingresa a la opción 2 Interfaces COM, introduce la clave 668322 y presiona (O).
	2. Seleccionar la opción 3 Nodo WiFi y completa los campos (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales): Opción 1 SSID: Ingresar el nombre de la red Wi-Fi. - Opción 2 Contraseña: Introducir la clave de red. Presionar (O) para continuar.
	3. Presionar (X), confirma el guardado con (O) y volver al menú principal presionando (X).
	4. Confirmar el icono de Wi-Fi en la esquina superior izquierda y verificar la conexión en: Opción 7 Prueba Opción 1 Prueba de Comunicaciones (debe mostrar Prueba de comunicación exitosa).
Nodo Ethernet	1. Conectar el punto de venta a la red Ethernet con el cable LAN (cable de internet), en el puerto identificado con las siglas ETH. Nota: Para efectos técnicos Ethernet es el tipo de comunicación y LAN es el cable que usted va a conectar

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8